

Géolocalisation et état du véhicule

En complément de la géolocalisation du véhicule, le modèle de tracker FMC003 interroge l'ordinateur de bord à travers la prise OBD afin de récupérer des informations complémentaires. Parmi ces informations on trouve les DTC (Data Trouble Code) qui indiquent le cas échéant des anomalies relatives au fonctionnement du véhicule. Voir liste ci-après.

[Plus d'information concernant le traceur GPS Teltonika modèle FMC003.](#)

| Code DTC | Libellé |
|----------|--|
| P0100 | Dysfonctionnement du circuit de débitmètre d'air massique ou volumique |
| P0101 | Problème de plage/performance du circuit de débitmètre d'air massique ou volumique |
| P0102 | Entrée basse du circuit de débitmètre d'air massique ou volumique |
| P0103 | Entrée haute du circuit de débitmètre d'air massique ou volumique |
| P0104 | Circuit de débitmètre d'air massique ou volumique intermittent |
| P0105 | Dysfonctionnement du circuit de pression absolue du collecteur/pression barométrique |
| P0106 | Problème de plage/performance du circuit de pression absolue du collecteur/pression barométrique |
| P0107 | Entrée basse du circuit de pression absolue du collecteur/pression barométrique |
| P0108 | Entrée haute du circuit de pression absolue du collecteur/pression barométrique |
| P0109 | Circuit de pression absolue du collecteur/pression barométrique intermittent |
| P0110 | Dysfonctionnement du circuit IAT |
| P0111 | Problème de plage/performance du circuit de température de l'air d'admission |
| P0112 | Entrée basse du circuit de température de l'air d'admission |
| P0113 | Entrée haute du circuit de température de l'air d'admission |
| P0114 | Circuit de température de l'air d'admission intermittent |
| P0115 | Dysfonctionnement du circuit de température du liquide de refroidissement moteur |
| P0116 | Problème de plage/performance du circuit de température du liquide de refroidissement moteur |
| P0117 | Entrée basse du circuit de température du liquide de refroidissement moteur |
| P0118 | Entrée haute du circuit de température du liquide de refroidissement moteur |
| P0119 | Circuit de température du liquide de refroidissement moteur intermittent |
| P0120 | Dysfonctionnement du circuit du capteur/commutateur de position des gaz A |
| P0121 | Problème de plage/performance du circuit du capteur/commutateur de position des gaz A |
| P0122 | Entrée basse du circuit du capteur/commutateur de position des gaz A |
| P0123 | Entrée haute du circuit du capteur/commutateur de position des gaz A |
| P0124 | Circuit du capteur/commutateur de position des gaz A intermittent |
| P0125 | Température insuffisante du liquide de refroidissement pour le contrôle en boucle fermée du carburant |
| P0126 | Temps excessif de température du liquide de refroidissement pour le contrôle en boucle fermée du carburant |
| P0128 | Température insuffisante du liquide de refroidissement pour un fonctionnement stable |
| P0130 | Dysfonctionnement du thermostat du liquide de refroidissement |
| P0131 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0132 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0133 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0134 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0135 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0136 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 1) |
| P0137 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0138 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0139 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0140 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0141 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0142 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 2) |
| P0143 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0144 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0145 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0146 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0147 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0150 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 1 Capteur 3) |
| P0151 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0152 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0153 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0154 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0155 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0156 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 1) |
| P0157 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |
| P0158 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |

| | |
|--------------|--|
| P0159 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |
| P0160 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |
| P0161 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |
| P0162 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 2) |
| P0163 | Dysfonctionnement du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0164 | Tension basse du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0165 | Tension haute du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0166 | Réponse lente du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0167 | Aucune activité détectée du circuit du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0170 | Dysfonctionnement du circuit du réchauffeur du capteur O2 (Rangée 2 Capteur 3) |
| P0171 | Dysfonctionnement du réglage du carburant (Rangée 1) |
| P0172 | Système de réglage du carburant pauvre (Rangée 1) |
| P0173 | Réglage du carburant trop riche (Rangée 1) |
| P0174 | Dysfonctionnement du réglage du carburant (Rangée 2) |
| P0175 | Réglage du carburant trop pauvre (Rangée 2) |
| P0176 | Réglage du carburant trop riche (Rangée 2) |
| P0177 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0178 | Plage/performance du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0179 | Entrée basse du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0180 | Entrée haute du circuit du capteur de composition du carburant |
| P0181 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du carburant A |
| P0182 | Plage/performance du circuit du capteur de température du carburant A |
| P0183 | Entrée basse du circuit du capteur de température du carburant A |
| P0184 | Entrée haute du circuit du capteur de température du carburant A |
| P0185 | Circuit du capteur de température du carburant A intermittent |
| P0186 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du carburant B |
| P0187 | Plage/performance du circuit du capteur de température du carburant B |
| P0188 | Entrée basse du circuit du capteur de température du carburant B |
| P0189 | Entrée haute du circuit du capteur de température du carburant B |
| P0190 | Circuit du capteur de température du carburant B intermittent |
| P0191 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression du rail de carburant |
| P0192 | Plage/performance du circuit du capteur de pression du rail de carburant |
| P0193 | Entrée basse du circuit du capteur de pression du rail de carburant |
| P0194 | Entrée haute du circuit du capteur de pression du rail de carburant |
| P0195 | Circuit du capteur de pression du rail de carburant intermittent |
| P0196 | Dysfonctionnement du capteur de température de l'huile moteur |
| P0197 | Plage/performance du capteur de température de l'huile moteur |
| P0198 | Capteur de température de l'huile moteur bas |
| P0199 | Capteur de température de l'huile moteur haut |
| P0200 | Capteur de température de l'huile moteur intermittent |
| P0201 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur |
| P0202 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 1 |
| P0203 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 2 |
| P0204 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 3 |
| P0205 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 4 |
| P0206 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 5 |
| P0207 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 6 |
| P0208 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 7 |
| P0209 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 8 |
| P0210 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 9 |
| P0211 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 10 |
| P0212 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 11 |
| P0213 | Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 12 |
| P0214 | Dysfonctionnement de l'injecteur de démarrage à froid 1 |
| P0215 | Dysfonctionnement de l'injecteur de démarrage à froid 2 |
| P0216 | Dysfonctionnement du solénoïde d'arrêt du moteur |
| P0217 | Dysfonctionnement du circuit de contrôle du calage d'injection |
| P0218 | Condition de surchauffe du moteur |
| P0219 | Condition de surchauffe de la transmission |
| P0220 | Condition de survitesse du moteur |
| P0221 | Dysfonctionnement du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale B |
| P0222 | Problème de plage/performance du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale B |
| P0223 | Entrée basse du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale B |

| | |
|--------------|---|
| P0224 | Entrée haute du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale B |
| P0225 | Circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale B intermittent |
| P0226 | Dysfonctionnement du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale C |
| P0227 | Problème de plage/performance du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale C |
| P0228 | Entrée basse du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale C |
| P0229 | Entrée haute du circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale C |
| P0230 | Circuit du capteur/commutateur de position des gaz/pédale C intermittent |
| P0231 | Dysfonctionnement du circuit primaire de la pompe à carburant |
| P0232 | Circuit secondaire de la pompe à carburant bas |
| P0233 | Circuit secondaire de la pompe à carburant haut |
| P0234 | Circuit secondaire de la pompe à carburant intermittent |
| P0235 | Condition de suralimentation du moteur |
| P0236 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A |
| P0237 | Plage/performance du circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A |
| P0238 | Circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A bas |
| P0239 | Circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A haut |
| P0240 | Dysfonctionnement du capteur de suralimentation du turbocompresseur B |
| P0241 | Plage/performance du circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur B |
| P0242 | Circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur B bas |
| P0243 | Circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur B haut |
| P0244 | Dysfonctionnement du solénoïde de wastegate du turbocompresseur A |
| P0245 | Plage/performance du solénoïde de wastegate du turbocompresseur A |
| P0246 | Solénoïde de wastegate du turbocompresseur A bas |
| P0247 | Solénoïde de wastegate du turbocompresseur A haut |
| P0248 | Dysfonctionnement du solénoïde de wastegate du turbocompresseur B |
| P0249 | Plage/performance du solénoïde de wastegate du turbocompresseur B |
| P0250 | Solénoïde de wastegate du turbocompresseur B bas |
| P0251 | Solénoïde de wastegate du turbocompresseur B haut |
| P0252 | Dysfonctionnement du contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "A" (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0253 | Plage/performance du contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "A" (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0254 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "A" bas (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0255 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "A" haut (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0256 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "A" intermittent (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0257 | Dysfonctionnement du contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "B" (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0258 | Plage/performance du contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "B" (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0259 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "B" bas (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0260 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "B" haut (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0261 | Contrôle de dosage du carburant de la pompe d'injection "B" intermittent (Came/Rotor/Injecteur) |
| P0262 | Circuit d'injecteur du cylindre 1 bas |
| P0263 | Circuit d'injecteur du cylindre 1 haut |
| P0264 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 1 |
| P0265 | Circuit d'injecteur du cylindre 2 bas |
| P0266 | Circuit d'injecteur du cylindre 2 haut |
| P0267 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 2 |
| P0268 | Circuit d'injecteur du cylindre 3 bas |
| P0269 | Circuit d'injecteur du cylindre 3 haut |
| P0270 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 3 |
| P0271 | Circuit d'injecteur du cylindre 4 bas |
| P0272 | Circuit d'injecteur du cylindre 4 haut |
| P0273 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 4 |
| P0274 | Circuit d'injecteur du cylindre 5 bas |
| P0275 | Circuit d'injecteur du cylindre 5 haut |
| P0276 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 5 |
| P0277 | Circuit d'injecteur du cylindre 6 bas |
| P0278 | Circuit d'injecteur du cylindre 6 haut |
| P0279 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 6 |
| P0280 | Circuit d'injecteur du cylindre 7 bas |
| P0281 | Circuit d'injecteur du cylindre 7 haut |
| P0282 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 7 |
| P0283 | Circuit d'injecteur du cylindre 8 bas |
| P0284 | Circuit d'injecteur du cylindre 8 haut |
| P0285 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 8 |
| P0286 | Circuit d'injecteur du cylindre 9 bas |

| | |
|--------------|---|
| P0287 | Circuit d'injecteur du cylindre 9 haut |
| P0288 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 9 |
| P0289 | Circuit d'injecteur du cylindre 10 bas |
| P0290 | Circuit d'injecteur du cylindre 10 haut |
| P0291 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 10 |
| P0292 | Circuit d'injecteur du cylindre 11 bas |
| P0293 | Circuit d'injecteur du cylindre 11 haut |
| P0294 | Défaut de contribution/équilibre du cylindre 11 |
| P0295 | Circuit d'injecteur du cylindre 12 bas |
| P0296 | Circuit d'injecteur du cylindre 12 haut |
| P0300 | Défaut de contribution/plage du cylindre 12 |
| P0301 | Mésallumage multiple/aléatoire détecté |
| P0302 | Mésallumage du cylindre 1 détecté |
| P0303 | Mésallumage du cylindre 2 détecté |
| P0304 | Mésallumage du cylindre 3 détecté |
| P0305 | Mésallumage du cylindre 4 détecté |
| P0306 | Mésallumage du cylindre 5 détecté |
| P0307 | Mésallumage du cylindre 6 détecté |
| P0308 | Mésallumage du cylindre 7 détecté |
| P0309 | Mésallumage du cylindre 8 détecté |
| P0310 | Mésallumage du cylindre 9 détecté |
| P0311 | Mésallumage du cylindre 10 détecté |
| P0312 | Mésallumage du cylindre 11 détecté |
| P0320 | Mésallumage du cylindre 12 détecté |
| P0321 | Dysfonctionnement du circuit d'entrée de vitesse moteur d'allumage/distributeur |
| P0322 | Plage/performance du circuit d'entrée de vitesse moteur d'allumage/distributeur |
| P0323 | Aucun signal du circuit d'entrée de vitesse moteur d'allumage/distributeur |
| P0325 | Circuit d'entrée de vitesse moteur d'allumage/distributeur intermittent |
| P0326 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de cliquetis 1 (Rangée 1 ou capteur unique) |
| P0327 | Plage/performance du circuit du capteur de cliquetis 1 (Rangée 1 ou capteur unique) |
| P0328 | Entrée basse du circuit du capteur de cliquetis 1 (Rangée 1 ou capteur unique) |
| P0329 | Entrée haute du circuit du capteur de cliquetis 1 (Rangée 1 ou capteur unique) |
| P0330 | Circuit du capteur de cliquetis 1 intermittent (Rangée 1 ou capteur unique) |
| P0331 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de cliquetis 2 (Rangée 2) |
| P0332 | Plage/performance du circuit du capteur de cliquetis 2 (Rangée 2) |
| P0333 | Entrée basse du circuit du capteur de cliquetis 2 (Rangée 2) |
| P0334 | Entrée haute du circuit du capteur de cliquetis 2 (Rangée 2) |
| P0335 | Circuit du capteur de cliquetis 2 intermittent (Rangée 2) |
| P0336 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position du vilebrequin A |
| P0337 | Plage/performance du circuit du capteur de position du vilebrequin A |
| P0338 | Entrée basse du circuit du capteur de position du vilebrequin A |
| P0339 | Entrée haute du circuit du capteur de position du vilebrequin A |
| P0340 | Circuit du capteur de position du vilebrequin A intermittent |
| P0341 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de l'arbre à cames |
| P0342 | Plage/performance du circuit du capteur de position de l'arbre à cames |
| P0343 | Entrée basse du circuit du capteur de position de l'arbre à cames |
| P0344 | Entrée haute du circuit du capteur de position de l'arbre à cames |
| P0350 | Circuit du capteur de position de l'arbre à cames intermittent |
| P0351 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage |
| P0352 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage A |
| P0353 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage B |
| P0354 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage C |
| P0355 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage D |
| P0356 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage E |
| P0357 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage F |
| P0358 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage G |
| P0359 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage H |
| P0360 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage I |
| P0361 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage J |
| P0362 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage K |
| P0370 | Dysfonctionnement du circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage L |
| P0371 | Dysfonctionnement du signal de référence de synchronisation haute résolution A |
| P0372 | Trop d'impulsions du signal de référence de synchronisation haute résolution A |

| | |
|-------|--|
| P0373 | Trop peu d'impulsions du signal de référence de synchronisation haute résolution A |
| P0374 | Impulsions intermittentes/erratiques du signal de référence de synchronisation haute résolution A |
| P0375 | Aucune impulsion du signal de référence de synchronisation haute résolution A |
| P0376 | Dysfonctionnement du signal de référence de synchronisation haute résolution B |
| P0377 | Trop d'impulsions du signal de référence de synchronisation haute résolution B |
| P0378 | Trop peu d'impulsions du signal de référence de synchronisation haute résolution B |
| P0379 | Impulsions intermittentes/erratiques du signal de référence de synchronisation haute résolution B |
| P0380 | Aucune impulsion du signal de référence de synchronisation haute résolution B |
| P0381 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur "A" |
| P0382 | Dysfonctionnement du circuit de témoin de bougie de préchauffage/réchauffeur |
| P0385 | Dysfonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement |
| P0386 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position du vilebrequin B |
| P0387 | Plage/performance du circuit du capteur de position du vilebrequin B |
| P0388 | Entrée basse du circuit du capteur de position du vilebrequin B |
| P0389 | Entrée haute du circuit du capteur de position du vilebrequin B |
| P0400 | Circuit du capteur de position du vilebrequin B intermittent |
| P0401 | Dysfonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement |
| P0402 | Débit de recirculation des gaz d'échappement insuffisant détecté |
| P0403 | Débit de recirculation des gaz d'échappement excessif détecté |
| P0404 | Dysfonctionnement du circuit de recirculation des gaz d'échappement |
| P0405 | Plage/performance du circuit de recirculation des gaz d'échappement |
| P0406 | Circuit du capteur de recirculation des gaz d'échappement A bas |
| P0407 | Circuit du capteur de recirculation des gaz d'échappement A haut |
| P0408 | Circuit du capteur de recirculation des gaz d'échappement B bas |
| P0410 | Circuit du capteur de recirculation des gaz d'échappement B haut |
| P0411 | Dysfonctionnement du système d'injection d'air secondaire |
| P0412 | Débit incorrect détecté dans le système d'injection d'air secondaire |
| P0413 | Dysfonctionnement du circuit de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A |
| P0414 | Circuit ouvert de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A |
| P0415 | Circuit en court-circuit de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire A |
| P0416 | Dysfonctionnement du circuit de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire B |
| P0417 | Circuit ouvert de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire B |
| P0418 | Circuit en court-circuit de la vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire B |
| P0419 | Dysfonctionnement du circuit du relais "A" du système d'injection d'air secondaire |
| P0420 | Dysfonctionnement du circuit du relais "B" du système d'injection d'air secondaire |
| P0421 | Efficacité du système de catalyseur en dessous du seuil (Rangée 1) |
| P0422 | Efficacité du catalyseur de réchauffage en dessous du seuil (Rangée 1) |
| P0423 | Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 1) |
| P0424 | Efficacité du catalyseur chauffé en dessous du seuil (Rangée 1) |
| P0426 | Température du catalyseur chauffé en dessous du seuil (Rangée 1) |
| P0427 | Plage/performance du capteur de température du catalyseur (Rangée 1) |
| P0428 | Entrée basse du capteur de température du catalyseur (Rangée 1) |
| P0430 | Entrée haute du capteur de température du catalyseur (Rangée 1) |
| P0431 | Efficacité du système de catalyseur en dessous du seuil (Rangée 2) |
| P0432 | Efficacité du catalyseur de réchauffage en dessous du seuil (Rangée 2) |
| P0433 | Efficacité du catalyseur principal en dessous du seuil (Rangée 2) |
| P0434 | Efficacité du catalyseur chauffé en dessous du seuil (Rangée 2) |
| P0436 | Température du catalyseur chauffé en dessous du seuil (Rangée 2) |
| P0437 | Plage/performance du capteur de température du catalyseur (Rangée 2) |
| P0438 | Entrée basse du capteur de température du catalyseur (Rangée 2) |
| P0440 | Entrée haute du capteur de température du catalyseur (Rangée 2) |
| P0441 | Dysfonctionnement du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0442 | Débit de purge incorrect du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0443 | Fuite détectée dans le système de contrôle des émissions par évaporation (petite fuite) |
| P0444 | Dysfonctionnement du circuit de la vanne de contrôle de purge du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0445 | Circuit ouvert de la vanne de contrôle de purge du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0446 | Circuit en court-circuit de la vanne de contrôle de purge du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0447 | Dysfonctionnement du circuit de contrôle d'évacuation du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0448 | Circuit ouvert du circuit de contrôle d'évacuation du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0449 | Circuit en court-circuit du circuit de contrôle d'évacuation du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0450 | Dysfonctionnement du circuit vanne/solénoïde d'évacuation du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0451 | Dysfonctionnement du capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0452 | Plage/performance du capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation |

| | |
|-------|--|
| P0453 | Entrée basse du capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0454 | Entrée haute du capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation |
| P0455 | Capteur de pression du système de contrôle des émissions par évaporation intermittent |
| P0460 | Fuite détectée dans le système de contrôle des émissions par évaporation (grosse fuite) |
| P0461 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de niveau de carburant |
| P0462 | Plage/performance du circuit du capteur de niveau de carburant |
| P0463 | Entrée basse du circuit du capteur de niveau de carburant |
| P0464 | Entrée haute du circuit du capteur de niveau de carburant |
| P0465 | Circuit du capteur de niveau de carburant intermittent |
| P0466 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de débit de purge |
| P0467 | Plage/performance du circuit du capteur de débit de purge |
| P0468 | Entrée basse du circuit du capteur de débit de purge |
| P0469 | Entrée haute du circuit du capteur de débit de purge |
| P0470 | Circuit du capteur de débit de purge intermittent |
| P0471 | Dysfonctionnement du capteur de pression d'échappement |
| P0472 | Plage/performance du capteur de pression d'échappement |
| P0473 | Capteur de pression d'échappement bas |
| P0474 | Capteur de pression d'échappement haut |
| P0475 | Capteur de pression d'échappement intermittent |
| P0476 | Dysfonctionnement de la vanne de contrôle de pression d'échappement |
| P0477 | Plage/performance de la vanne de contrôle de pression d'échappement |
| P0478 | Vanne de contrôle de pression d'échappement basse |
| P0479 | Vanne de contrôle de pression d'échappement haute |
| P0480 | Vanne de contrôle de pression d'échappement intermittente |
| P0481 | Dysfonctionnement du circuit de contrôle du ventilateur de refroidissement 1 |
| P0482 | Dysfonctionnement du circuit de contrôle du ventilateur de refroidissement 2 |
| P0483 | Dysfonctionnement du circuit de contrôle du ventilateur de refroidissement 3 |
| P0484 | Dysfonctionnement de la vérification de rationalité du ventilateur de refroidissement |
| P0485 | Surcharge de courant du circuit du ventilateur de refroidissement |
| P0500 | Dysfonctionnement du circuit d'alimentation/masse du ventilateur de refroidissement |
| P0501 | Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule |
| P0502 | Plage/performance du capteur de vitesse du véhicule |
| P0503 | Entrée basse du capteur de vitesse du véhicule |
| P0505 | Capteur de vitesse du véhicule intermittent/erratique/haut |
| P0506 | Dysfonctionnement du système de contrôle de ralenti |
| P0507 | RPM du système de contrôle de ralenti inférieures aux attentes |
| P0510 | RPM du système de contrôle de ralenti supérieures aux attentes |
| P0512 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de position de démarrage |
| P0513 | Clé de démarrage incorrecte |
| P0515 | Dysfonctionnement du circuit du système de sécurité de la clé de démarrage |
| P0516 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température de la batterie |
| P0517 | Plage/performance du circuit du capteur de température de la batterie |
| P0518 | Entrée basse du circuit du capteur de température de la batterie |
| P0519 | Entrée haute du circuit du capteur de température de la batterie |
| P0520 | Circuit du capteur de température de la batterie intermittent |
| P0521 | Dysfonctionnement du capteur de pression d'huile moteur/commutateur |
| P0522 | Plage/performance du capteur de pression d'huile moteur/commutateur |
| P0523 | Capteur de pression d'huile moteur/commutateur bas |
| P0524 | Capteur de pression d'huile moteur/commutateur haut |
| P0525 | Capteur de pression d'huile moteur/commutateur intermittent |
| P0526 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement |
| P0527 | Plage/performance du circuit du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement |
| P0528 | Entrée basse du circuit du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement |
| P0529 | Entrée haute du circuit du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement |
| P0530 | Circuit du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement intermittent |
| P0531 | Dysfonctionnement du capteur de pression du circuit A/C (réfrigérant) |
| P0532 | Plage/performance du capteur de pression du circuit A/C (réfrigérant) |
| P0533 | Entrée basse du capteur de pression du circuit A/C (réfrigérant) |
| P0534 | Entrée haute du capteur de pression du circuit A/C (réfrigérant) |
| P0535 | Circuit du capteur de pression du circuit A/C (réfrigérant) intermittent |
| P0536 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du réfrigérant A/C |
| P0537 | Plage/performance du circuit du capteur de température du réfrigérant A/C |
| P0538 | Entrée basse du circuit du capteur de température du réfrigérant A/C |

| | |
|--------------|--|
| P0539 | Entrée haute du circuit du capteur de température du réfrigérant A/C |
| P0540 | Circuit du capteur de température du réfrigérant A/C intermittent |
| P0541 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'air d'admission A (Rangée 1) |
| P0542 | Plage/performance du circuit du capteur de température d'air d'admission A (Rangée 1) |
| P0543 | Entrée basse du circuit du capteur de température d'air d'admission A (Rangée 1) |
| P0544 | Entrée haute du circuit du capteur de température d'air d'admission A (Rangée 1) |
| P0545 | Circuit du capteur de température d'air d'admission A (Rangée 1) intermittent |
| P0546 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'air d'admission B (Rangée 2) |
| P0547 | Plage/performance du circuit du capteur de température d'air d'admission B (Rangée 2) |
| P0548 | Entrée basse du circuit du capteur de température d'air d'admission B (Rangée 2) |
| P0549 | Entrée haute du circuit du capteur de température d'air d'admission B (Rangée 2) |
| P0550 | Circuit du capteur de température d'air d'admission B (Rangée 2) intermittent |
| P0551 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'assistance de direction |
| P0552 | Plage/performance du circuit du capteur de pression d'assistance de direction |
| P0553 | Entrée basse du circuit du capteur de pression d'assistance de direction |
| P0554 | Entrée haute du circuit du capteur de pression d'assistance de direction |
| P0555 | Circuit du capteur de pression d'assistance de direction intermittent |
| P0556 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de freinage A |
| P0557 | Plage/performance du circuit du capteur de pression de freinage A |
| P0558 | Entrée basse du circuit du capteur de pression de freinage A |
| P0559 | Entrée haute du circuit du capteur de pression de freinage A |
| P0560 | Circuit du capteur de pression de freinage A intermittent |
| P0561 | Dysfonctionnement du circuit de tension du système |
| P0562 | Tension du système basse |
| P0563 | Tension du système haute |
| P0564 | Tension du système instable |
| P0565 | Dysfonctionnement de l'interrupteur de commande de régulateur de vitesse |
| P0566 | Circuit de commande de régulateur de vitesse bas |
| P0567 | Circuit de commande de régulateur de vitesse haut |
| P0568 | Circuit de commande de régulateur de vitesse intermittent |
| P0569 | Dysfonctionnement de l'interrupteur de commande d'éclairage de route |
| P0570 | Circuit d'interrupteur de commande d'éclairage de route bas |
| P0571 | Circuit d'interrupteur de commande d'éclairage de route haut |
| P0572 | Circuit d'interrupteur de commande d'éclairage de route intermittent |
| P0573 | Dysfonctionnement de l'interrupteur de freinage A |
| P0574 | Circuit d'interrupteur de freinage A bas |
| P0575 | Circuit d'interrupteur de freinage A haut |
| P0576 | Circuit d'interrupteur de freinage A intermittent |
| P0577 | Dysfonctionnement de l'interrupteur de freinage B |
| P0578 | Circuit d'interrupteur de freinage B bas |
| P0579 | Circuit d'interrupteur de freinage B haut |
| P0580 | Circuit d'interrupteur de freinage B intermittent |
| P0600 | Dysfonctionnement de l'interrupteur de commande de climatisation |
| P0601 | Communication série du module de commande perdue |
| P0602 | Erreur de programmation du module de commande |
| P0603 | Erreur de mémoire de maintien (KAM) du module de commande |
| P0604 | Erreur de mémoire vive (RAM) du module de commande |
| P0605 | Erreur de mémoire morte (ROM) du module de commande |
| P0606 | Défaillance interne du module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) |
| P0607 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) hors performance |
| P0608 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) capteur de vitesse de sortie A |
| P0609 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) capteur de vitesse de sortie B |
| P0610 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) options de contrôle du véhicule |
| P0611 | Défaillance interne du module de commande du moteur (ECM)/module de commande de la boîte de vitesses (PCM) |
| P0612 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de la boîte de vitesses (PCM) hors performance |
| P0613 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de la boîte de vitesses (PCM) processeur de contrôle de transmission |
| P0614 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de la boîte de vitesses (PCM) incompatible |
| P0615 | Défaillance interne du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| P0616 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) hors performance |
| P0617 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) processeur de contrôle de transmission |
| P0618 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) incompatible |
| P0620 | Défaillance interne du module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) |
| P0621 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) hors performance |

| | |
|--------------|---|
| P0622 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) processeur de contrôle de transmission |
| P0623 | Module de commande du moteur (ECM)/module de commande de transmission (TCM) incompatible |
| P0624 | Défaillance interne du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| P0625 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) hors performance |
| P0626 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) processeur de contrôle de transmission |
| P0627 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) incompatible |
| P0628 | Défaillance interne du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) circuit de commande de carburant A bas |
| P0629 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) circuit de commande de carburant A haut |
| P0630 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé ou incompatible |
| P0631 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé |
| P0632 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN incompatible |
| P0633 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé ou incompatible pour le contrôle de clé |
| P0634 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé pour le contrôle de clé |
| P0635 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN incompatible pour le contrôle de clé |
| P0636 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé ou incompatible pour le contrôle de siège |
| P0637 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé pour le contrôle de siège |
| P0638 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN incompatible pour le contrôle de siège |
| P0639 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé ou incompatible pour le contrôle de climatisation |
| P0640 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN non programmé pour le contrôle de climatisation |
| P0641 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) VIN incompatible pour le contrôle de climatisation |
| P0642 | Dysfonctionnement du circuit de référence de tension du capteur A |
| P0643 | Circuit de référence de tension du capteur A bas |
| P0644 | Circuit de référence de tension du capteur A haut |
| P0645 | Circuit de référence de tension du capteur A intermittent |
| P0646 | Dysfonctionnement du circuit de référence de tension du capteur B |
| P0647 | Circuit de référence de tension du capteur B bas |
| P0648 | Circuit de référence de tension du capteur B haut |
| P0649 | Circuit de référence de tension du capteur B intermittent |
| P0650 | Dysfonctionnement du circuit de témoin de dysfonctionnement (MIL) |
| P0651 | Circuit de témoin de dysfonctionnement (MIL) bas |
| P0652 | Circuit de témoin de dysfonctionnement (MIL) haut |
| P0653 | Circuit de témoin de dysfonctionnement (MIL) intermittent |
| P0654 | Dysfonctionnement du circuit du tachymètre du moteur |
| P0655 | Circuit du tachymètre du moteur bas |
| P0656 | Circuit du tachymètre du moteur haut |
| P0657 | Circuit du tachymètre du moteur intermittent |
| P0658 | Dysfonctionnement du circuit de référence de tension du capteur C |
| P0659 | Circuit de référence de tension du capteur C bas |
| P0660 | Circuit de référence de tension du capteur C haut |
| P0661 | Circuit de référence de tension du capteur C intermittent |
| P0662 | Dysfonctionnement du circuit de référence de tension du capteur D |
| P0663 | Circuit de référence de tension du capteur D bas |
| P0664 | Circuit de référence de tension du capteur D haut |
| P0665 | Circuit de référence de tension du capteur D intermittent |
| P0666 | Dysfonctionnement du circuit de référence de tension du capteur E |
| P0667 | Circuit de référence de tension du capteur E bas |
| P0668 | Circuit de référence de tension du capteur E haut |
| P0669 | Circuit de référence de tension du capteur E intermittent |
| P0670 | Dysfonctionnement du circuit de commande du système de préchauffage |
| P0671 | Circuit de commande du système de préchauffage bas |
| P0672 | Circuit de commande du système de préchauffage haut |
| P0673 | Circuit de commande du système de préchauffage intermittent |
| P0674 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 1 |
| P0675 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 1 bas |
| P0676 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 1 haut |
| P0677 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 1 intermittent |
| P0678 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 2 |
| P0679 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 2 bas |
| P0680 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 2 haut |
| P0681 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 2 intermittent |
| P0682 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 3 |
| P0683 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 3 bas |
| P0684 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 3 haut |

| | |
|--------------|---|
| P0685 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 3 intermittent |
| P0686 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 4 |
| P0687 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 4 bas |
| P0688 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 4 haut |
| P0689 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 4 intermittent |
| P0690 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 5 |
| P0691 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 5 bas |
| P0692 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 5 haut |
| P0693 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 5 intermittent |
| P0694 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 6 |
| P0695 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 6 bas |
| P0696 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 6 haut |
| P0697 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 6 intermittent |
| P0698 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 7 |
| P0699 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 7 bas |
| P0700 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 7 haut |
| P0701 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 7 intermittent |
| P0702 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 8 |
| P0703 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 8 bas |
| P0704 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 8 haut |
| P0705 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 8 intermittent |
| P0706 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 9 |
| P0707 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 9 bas |
| P0708 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 9 haut |
| P0709 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 9 intermittent |
| P0710 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 10 |
| P0711 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 10 bas |
| P0712 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 10 haut |
| P0713 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 10 intermittent |
| P0714 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 11 |
| P0715 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 11 bas |
| P0716 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 11 haut |
| P0717 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 11 intermittent |
| P0718 | Dysfonctionnement du circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 12 |
| P0719 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 12 bas |
| P0720 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 12 haut |
| P0721 | Circuit de bougie de préchauffage/réchauffeur du cylindre 12 intermittent |
| P0722 | Dysfonctionnement du circuit du module de commande de transmission (TCM) |
| P0723 | Entrée basse du capteur de vitesse de sortie de transmission |
| P0724 | Entrée haute du capteur de vitesse de sortie de transmission |
| P0725 | Capteur de vitesse de sortie de transmission intermittent |
| P0726 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de régime moteur (RPM) |
| P0727 | Entrée basse du capteur de régime moteur (RPM) |
| P0728 | Entrée haute du capteur de régime moteur (RPM) |
| P0729 | Capteur de régime moteur (RPM) intermittent |
| P0730 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse d'entrée de transmission |
| P0731 | Entrée basse du capteur de vitesse d'entrée de transmission |
| P0732 | Entrée haute du capteur de vitesse d'entrée de transmission |
| P0733 | Capteur de vitesse d'entrée de transmission intermittent |
| P0734 | Rapport de transmission incorrect |
| P0735 | Rapport de transmission 1 incorrect |
| P0736 | Rapport de transmission 2 incorrect |
| P0737 | Rapport de transmission 3 incorrect |
| P0738 | Rapport de transmission 4 incorrect |
| P0739 | Rapport de transmission 5 incorrect |
| P0740 | Rapport de transmission 6 incorrect |
| P0741 | Dysfonctionnement de l'embrayage du convertisseur de couple |
| P0742 | Embrayage du convertisseur de couple ne se bloque pas |
| P0743 | Embrayage du convertisseur de couple ne se libère pas |
| P0744 | Embrayage du convertisseur de couple intermittent |
| P0745 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de pression |
| P0746 | Solénoïde de commande de pression bloqué ouvert |
| P0747 | Solénoïde de commande de pression bloqué fermé |

| | |
|--------------|--|
| P0748 | Solénoïde de commande de pression intermittent |
| P0749 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de pression A |
| P0750 | Solénoïde de commande de pression A bloqué ouvert |
| P0751 | Solénoïde de commande de pression A bloqué fermé |
| P0752 | Solénoïde de commande de pression A intermittent |
| P0753 | Dysfonctionnement du solénoïde de changement de vitesse A |
| P0754 | Solénoïde de changement de vitesse A bloqué ouvert |
| P0755 | Solénoïde de changement de vitesse A bloqué fermé |
| P0756 | Solénoïde de changement de vitesse A intermittent |
| P0757 | Dysfonctionnement du solénoïde de changement de vitesse B |
| P0758 | Solénoïde de changement de vitesse B bloqué ouvert |
| P0759 | Solénoïde de changement de vitesse B bloqué fermé |
| P0760 | Solénoïde de changement de vitesse B intermittent |
| P0761 | Dysfonctionnement du solénoïde de changement de vitesse C |
| P0762 | Solénoïde de changement de vitesse C bloqué ouvert |
| P0763 | Solénoïde de changement de vitesse C bloqué fermé |
| P0764 | Solénoïde de changement de vitesse C intermittent |
| P0765 | Dysfonctionnement du solénoïde de changement de vitesse D |
| P0766 | Solénoïde de changement de vitesse D bloqué ouvert |
| P0767 | Solénoïde de changement de vitesse D bloqué fermé |
| P0768 | Solénoïde de changement de vitesse D intermittent |
| P0769 | Dysfonctionnement du solénoïde de changement de vitesse E |
| P0770 | Solénoïde de changement de vitesse E bloqué ouvert |
| P0771 | Solénoïde de changement de vitesse E bloqué fermé |
| P0772 | Solénoïde de changement de vitesse E intermittent |
| P0773 | Dysfonctionnement du solénoïde de blocage du convertisseur de couple |
| P0774 | Solénoïde de blocage du convertisseur de couple bloqué ouvert |
| P0775 | Solénoïde de blocage du convertisseur de couple bloqué fermé |
| P0776 | Solénoïde de blocage du convertisseur de couple intermittent |
| P0777 | Dysfonctionnement du solénoïde de surmultiplication |
| P0778 | Solénoïde de surmultiplication bloqué ouvert |
| P0779 | Solénoïde de surmultiplication bloqué fermé |
| P0780 | Solénoïde de surmultiplication intermittent |
| P0781 | Changement de vitesse 1-2 |
| P0782 | Changement de vitesse 2-3 |
| P0783 | Changement de vitesse 3-4 |
| P0784 | Changement de vitesse 4-5 |
| P0785 | Changement de vitesse 5-6 |
| P0786 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de changement de vitesse |
| P0787 | Solénoïde de commande de changement de vitesse bas |
| P0788 | Solénoïde de commande de changement de vitesse haut |
| P0789 | Solénoïde de commande de changement de vitesse intermittent |
| P0790 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de mode normal/performance |
| P0791 | Solénoïde de commande de mode normal/performance bas |
| P0792 | Solénoïde de commande de mode normal/performance haut |
| P0793 | Solénoïde de commande de mode normal/performance intermittent |
| P0794 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de blocage de l'embrayage |
| P0795 | Solénoïde de commande de blocage de l'embrayage bas |
| P0796 | Solénoïde de commande de blocage de l'embrayage haut |
| P0797 | Solénoïde de commande de blocage de l'embrayage intermittent |
| P0798 | Dysfonctionnement du solénoïde de commande de pression de l'embrayage |
| P0799 | Solénoïde de commande de pression de l'embrayage bas |
| P0800 | Solénoïde de commande de pression de l'embrayage haut |
| P0801 | Solénoïde de commande de pression de l'embrayage intermittent |
| P0802 | Dysfonctionnement du circuit de commande de rétrogradation de transmission |
| P0803 | Circuit de commande de rétrogradation de transmission bas |
| P0804 | Circuit de commande de rétrogradation de transmission haut |
| P0805 | Circuit de commande de rétrogradation de transmission intermittent |
| P0806 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position d'embrayage |
| P0807 | Circuit du capteur de position d'embrayage bas |
| P0808 | Circuit du capteur de position d'embrayage haut |
| P0809 | Circuit du capteur de position d'embrayage intermittent |
| P0810 | Dysfonctionnement du circuit de commande de débrayage |

| | |
|--------------|---|
| P0811 | Circuit de commande de débrayage bas |
| P0812 | Circuit de commande de débrayage haut |
| P0813 | Circuit de commande de débrayage intermittent |
| P0814 | Dysfonctionnement du circuit de commande de sélection de transmission |
| P0815 | Circuit de commande de sélection de transmission bas |
| P0816 | Circuit de commande de sélection de transmission haut |
| P0817 | Circuit de commande de sélection de transmission intermittent |
| P0818 | Dysfonctionnement du circuit de commande d'affichage de transmission |
| P0819 | Circuit de commande d'affichage de transmission bas |
| P0820 | Circuit de commande d'affichage de transmission haut |
| P0821 | Circuit de commande d'affichage de transmission intermittent |
| P0822 | Dysfonctionnement du circuit de commande de levier de vitesses |
| P0823 | Circuit de commande de levier de vitesses bas |
| P0824 | Circuit de commande de levier de vitesses haut |
| P0825 | Circuit de commande de levier de vitesses intermittent |
| P0826 | Dysfonctionnement du circuit de commande de montée/descente de vitesses |
| P0827 | Circuit de commande de montée/descente de vitesses bas |
| P0828 | Circuit de commande de montée/descente de vitesses haut |
| P0829 | Circuit de commande de montée/descente de vitesses intermittent |
| P0830 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur d'embrayage |
| P0831 | Circuit de l'interrupteur d'embrayage bas |
| P0832 | Circuit de l'interrupteur d'embrayage haut |
| P0833 | Circuit de l'interrupteur d'embrayage intermittent |
| P0834 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de commande 4x4 |
| P0835 | Circuit de l'interrupteur de commande 4x4 bas |
| P0836 | Circuit de l'interrupteur de commande 4x4 haut |
| P0837 | Circuit de l'interrupteur de commande 4x4 intermittent |
| P0838 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de différentiel |
| P0839 | Circuit de l'interrupteur de différentiel bas |
| P0840 | Circuit de l'interrupteur de différentiel haut |
| P0841 | Circuit de l'interrupteur de différentiel intermittent |
| P0842 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'huile de transmission A |
| P0843 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission A bas |
| P0844 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission A haut |
| P0845 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission A intermittent |
| P0846 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'huile de transmission B |
| P0847 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission B bas |
| P0848 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission B haut |
| P0849 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission B intermittent |
| P0850 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de position de stationnement/neutre |
| P0851 | Circuit de l'interrupteur de position de stationnement/neutre bas |
| P0852 | Circuit de l'interrupteur de position de stationnement/neutre haut |
| P0853 | Circuit de l'interrupteur de position de stationnement/neutre intermittent |
| P0854 | Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de traction |
| P0855 | Circuit de l'interrupteur de traction bas |
| P0856 | Circuit de l'interrupteur de traction haut |
| P0857 | Circuit de l'interrupteur de traction intermittent |
| P0858 | Dysfonctionnement du bus de communication de transmission |
| P0859 | Bus de communication de transmission bas |
| P0860 | Bus de communication de transmission haut |
| P0861 | Bus de communication de transmission intermittent |
| P0862 | Dysfonctionnement du circuit de commande de changement de vitesse |
| P0863 | Circuit de commande de changement de vitesse bas |
| P0864 | Circuit de commande de changement de vitesse haut |
| P0865 | Circuit de commande de changement de vitesse intermittent |
| P0866 | Dysfonctionnement du circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) |
| P0867 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) bas |
| P0868 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) haut |
| P0869 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) intermittent |
| P0870 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'huile de transmission C |
| P0871 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission C bas |
| P0872 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission C haut |
| P0873 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission C intermittent |

| | |
|--------------|---|
| P0874 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'huile de transmission D |
| P0875 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission D bas |
| P0876 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission D haut |
| P0877 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission D intermittent |
| P0878 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression d'huile de transmission E |
| P0879 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission E bas |
| P0880 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission E haut |
| P0881 | Circuit du capteur de pression d'huile de transmission E intermittent |
| P0882 | Dysfonctionnement du circuit d'alimentation du module de commande de transmission (TCM) |
| P0883 | Circuit d'alimentation du module de commande de transmission (TCM) bas |
| P0884 | Circuit d'alimentation du module de commande de transmission (TCM) haut |
| P0885 | Circuit d'alimentation du module de commande de transmission (TCM) intermittent |
| P0886 | Dysfonctionnement du circuit de mise à la terre du module de commande de transmission (TCM) |
| P0887 | Circuit de mise à la terre du module de commande de transmission (TCM) bas |
| P0888 | Circuit de mise à la terre du module de commande de transmission (TCM) haut |
| P0889 | Circuit de mise à la terre du module de commande de transmission (TCM) intermittent |
| P0890 | Dysfonctionnement du circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) |
| P0891 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) bas |
| P0892 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) haut |
| P0893 | Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) intermittent |
| P0894 | Temps de changement de transmission trop court |
| P0895 | Temps de changement de transmission trop long |
| P0896 | Temps de changement de transmission hors plage |
| P0897 | Temps de changement de transmission erratique |
| P0898 | Défaillance de la transmission |
| P0899 | Résistance d'embrayage excessive |
| P0900 | Résistance d'embrayage insuffisante |
| P0901 | Embrayage bloqué |
| P0902 | Embrayage glissant |
| P0903 | Embrayage surchauffé |
| P0904 | Embrayage usé |
| P0905 | Embrayage contaminé |
| P0906 | Embrayage désactivé |
| P0907 | Embrayage activé |
| P0908 | Embrayage hors performance |
| P0909 | Embrayage intermittent |
| P0910 | Dysfonctionnement du circuit de commande de sélection de vitesses |
| P0911 | Circuit de commande de sélection de vitesses bas |
| P0912 | Circuit de commande de sélection de vitesses haut |
| P0913 | Circuit de commande de sélection de vitesses intermittent |
| P0914 | Dysfonctionnement du circuit de commande de changement de vitesses |
| P0915 | Circuit de commande de changement de vitesses bas |
| P0916 | Circuit de commande de changement de vitesses haut |
| P0917 | Circuit de commande de changement de vitesses intermittent |
| P0918 | Dysfonctionnement du circuit de commande de levier de vitesses |
| P0919 | Circuit de commande de levier de vitesses bas |
| P0920 | Circuit de commande de levier de vitesses haut |
| P0921 | Circuit de commande de levier de vitesses intermittent |
| P0922 | Dysfonctionnement du circuit de commande d'avance/recule |
| P0923 | Circuit de commande d'avance/recule bas |
| P0924 | Circuit de commande d'avance/recule haut |
| P0925 | Circuit de commande d'avance/recule intermittent |
| P0926 | Dysfonctionnement du circuit de commande de verrouillage de levier de vitesses |
| P0927 | Circuit de commande de verrouillage de levier de vitesses bas |
| P0928 | Circuit de commande de verrouillage de levier de vitesses haut |
| P0929 | Circuit de commande de verrouillage de levier de vitesses intermittent |
| P0930 | Dysfonctionnement du circuit du capteur hydraulique |
| P0931 | Circuit du capteur hydraulique bas |
| P0932 | Circuit du capteur hydraulique haut |
| P0933 | Circuit du capteur hydraulique intermittent |
| P0934 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température de liquide de transmission |
| P0935 | Circuit du capteur de température de liquide de transmission bas |
| P0936 | Circuit du capteur de température de liquide de transmission haut |

| | |
|--------------|--|
| P0937 | Circuit du capteur de température de liquide de transmission intermittent |
| P0938 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'huile de transmission |
| P0939 | Circuit du capteur de température d'huile de transmission bas |
| P0940 | Circuit du capteur de température d'huile de transmission haut |
| P0941 | Circuit du capteur de température d'huile de transmission intermittent |
| P0942 | Dysfonctionnement du circuit de la pompe hydraulique |
| P0943 | Circuit de la pompe hydraulique bas |
| P0944 | Circuit de la pompe hydraulique haut |
| P0945 | Circuit de la pompe hydraulique intermittent |
| P0946 | Dysfonctionnement du circuit de commande de pression hydraulique |
| P0947 | Circuit de commande de pression hydraulique bas |
| P0948 | Circuit de commande de pression hydraulique haut |
| P0949 | Circuit de commande de pression hydraulique intermittent |
| P0950 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode de transmission |
| P0951 | Circuit de commande de mode de transmission bas |
| P0952 | Circuit de commande de mode de transmission haut |
| P0953 | Circuit de commande de mode de transmission intermittent |
| P0954 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode performance |
| P0955 | Circuit de commande de mode performance bas |
| P0956 | Circuit de commande de mode performance haut |
| P0957 | Circuit de commande de mode performance intermittent |
| P0958 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode économique |
| P0959 | Circuit de commande de mode économique bas |
| P0960 | Circuit de commande de mode économique haut |
| P0961 | Circuit de commande de mode économique intermittent |
| P0962 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode manuel |
| P0963 | Circuit de commande de mode manuel bas |
| P0964 | Circuit de commande de mode manuel haut |
| P0965 | Circuit de commande de mode manuel intermittent |
| P0966 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode sport |
| P0967 | Circuit de commande de mode sport bas |
| P0968 | Circuit de commande de mode sport haut |
| P0969 | Circuit de commande de mode sport intermittent |
| P0970 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode hiver |
| P0971 | Circuit de commande de mode hiver bas |
| P0972 | Circuit de commande de mode hiver haut |
| P0973 | Circuit de commande de mode hiver intermittent |
| P0974 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode remorquage |
| P0975 | Circuit de commande de mode remorquage bas |
| P0976 | Circuit de commande de mode remorquage haut |
| P0977 | Circuit de commande de mode remorquage intermittent |
| P0978 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode tout-terrain |
| P0979 | Circuit de commande de mode tout-terrain bas |
| P0980 | Circuit de commande de mode tout-terrain haut |
| P0981 | Circuit de commande de mode tout-terrain intermittent |
| P0982 | Dysfonctionnement du circuit de commande de mode confort |
| P0983 | Circuit de commande de mode confort bas |
| P0984 | Circuit de commande de mode confort haut |
| P0985 | Circuit de commande de mode confort intermittent |
| P0986 | Dysfonctionnement du circuit de commande de suspension |
| P0987 | Circuit de commande de suspension bas |
| P0988 | Circuit de commande de suspension haut |
| P0989 | Circuit de commande de suspension intermittent |
| P0990 | Dysfonctionnement du circuit de commande d'amortissement |
| P0991 | Circuit de commande d'amortissement bas |
| P0992 | Circuit de commande d'amortissement haut |
| P0993 | Circuit de commande d'amortissement intermittent |
| P0994 | Dysfonctionnement du circuit de commande de hauteur |
| P0995 | Circuit de commande de hauteur bas |
| P0996 | Circuit de commande de hauteur haut |
| P0997 | Circuit de commande de hauteur intermittent |
| P0998 | Dysfonctionnement du circuit de commande de niveau |
| P0999 | Circuit de commande de niveau bas |

| | |
|--------------|---|
| P1000 | Circuit de commande de niveau haut |
| P1001 | Circuit de commande de niveau intermittent |
| P1002 | Dysfonctionnement du système de contrôle électronique de la transmission |
| P1003 | Module de commande de transmission (TCM) défaillant |
| P1004 | Module de commande de transmission (TCM) hors performance |
| P1005 | Module de commande de transmission (TCM) communication perdue |
| P1006 | Module de commande de transmission (TCM) incompatible |
| P1007 | Module de commande de transmission (TCM) non programmé |
| P1008 | Module de commande de transmission (TCM) mémoire défaillante |
| P1009 | Module de commande de transmission (TCM) processeur défaillant |
| P1010 | Module de commande de transmission (TCM) alimentation défaillante |
| P1011 | Module de commande de transmission (TCM) mise à la terre défaillante |
| P1012 | Module de commande de transmission (TCM) bus défaillant |
| P1013 | Module de commande de transmission (TCM) capteur défaillant |
| P1014 | Module de commande de transmission (TCM) actionneur défaillant |
| P1015 | Module de commande de transmission (TCM) solénoïde défaillant |
| P1016 | Module de commande de transmission (TCM) vanne défaillante |
| P1017 | Module de commande de transmission (TCM) embrayage défaillant |
| P1018 | Module de commande de transmission (TCM) frein défaillant |
| P1019 | Module de commande de transmission (TCM) bande défaillante |
| P1020 | Module de commande de transmission (TCM) servo défaillant |
| P1021 | Module de commande de transmission (TCM) accumulateur défaillant |
| P1022 | Module de commande de transmission (TCM) corps de papillon défaillant |
| P1023 | Module de commande de transmission (TCM) convertisseur de couple défaillant |
| P1024 | Module de commande de transmission (TCM) train planétaire défaillant |
| P1025 | Module de commande de transmission (TCM) huile défaillante |
| P1026 | Module de commande de transmission (TCM) filtre défaillant |
| P1027 | Module de commande de transmission (TCM) refroidisseur défaillant |
| P1028 | Module de commande de transmission (TCM) ventilateur défaillant |
| P1029 | Module de commande de transmission (TCM) radiateur défaillant |
| P1030 | Module de commande de transmission (TCM) pompe défaillante |
| P1031 | Module de commande de transmission (TCM) moteur défaillant |
| P1032 | Module de commande de transmission (TCM) générateur défaillant |
| P1033 | Module de commande de transmission (TCM) batterie défaillante |
| P1034 | Module de commande de transmission (TCM) alternateur défaillant |
| P1035 | Module de commande de transmission (TCM) régulateur de tension défaillant |
| P1036 | Module de commande de transmission (TCM) relais défaillant |
| P1037 | Module de commande de transmission (TCM) fusible défaillant |
| P1038 | Module de commande de transmission (TCM) câblage défaillant |
| P1039 | Module de commande de transmission (TCM) connecteur défaillant |
| P1040 | Module de commande de transmission (TCM) borne défaillante |
| P1041 | Module de commande de transmission (TCM) circuit défaillant |
| P1042 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P1043 | Module de commande de transmission (TCM) communication défaillante |
| P1044 | Module de commande de transmission (TCM) données défaillantes |
| P1045 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P1046 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1047 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1048 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P1049 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P1050 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P1051 | Module de commande de transmission (TCM) performance défaillante |
| P1052 | Module de commande de transmission (TCM) rationalité défaillante |
| P1053 | Module de commande de transmission (TCM) cohérence défaillante |
| P1054 | Module de commande de transmission (TCM) synchronisation défaillante |
| P1055 | Module de commande de transmission (TCM) timing défaillant |
| P1056 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P1057 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P1058 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P1059 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1060 | Module de commande de transmission (TCM) opération défaillante |
| P1061 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P1062 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |

| | |
|-------|---|
| P1063 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P1064 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P1065 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P1066 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P1067 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P1068 | Module de commande de transmission (TCM) défaut défailant |
| P1069 | Module de commande de transmission (TCM) code défailant |
| P1070 | Module de commande de transmission (TCM) mémoire défailante |
| P1071 | Module de commande de transmission (TCM) EEPROM défailante |
| P1072 | Module de commande de transmission (TCM) RAM défailante |
| P1073 | Module de commande de transmission (TCM) ROM défailante |
| P1074 | Module de commande de transmission (TCM) flash défailante |
| P1075 | Module de commande de transmission (TCM) processeur défailant |
| P1076 | Module de commande de transmission (TCM) horloge défailante |
| P1077 | Module de commande de transmission (TCM) reset défailant |
| P1078 | Module de commande de transmission (TCM) watchdog défailant |
| P1079 | Module de commande de transmission (TCM) alimentation défailante |
| P1080 | Module de commande de transmission (TCM) mise à la terre défailante |
| P1081 | Module de commande de transmission (TCM) bus défailant |
| P1082 | Module de commande de transmission (TCM) interface défailante |
| P1083 | Module de commande de transmission (TCM) port défailant |
| P1084 | Module de commande de transmission (TCM) protocole défailant |
| P1085 | Module de commande de transmission (TCM) message défailant |
| P1086 | Module de commande de transmission (TCM) trame défailante |
| P1087 | Module de commande de transmission (TCM) paquet défailant |
| P1088 | Module de commande de transmission (TCM) checksum défailant |
| P1089 | Module de commande de transmission (TCM) CRC défailant |
| P1090 | Module de commande de transmission (TCM) parité défailante |
| P1091 | Module de commande de transmission (TCM) start bit défailant |
| P1092 | Module de commande de transmission (TCM) stop bit défailant |
| P1093 | Module de commande de transmission (TCM) baud rate défailant |
| P1094 | Module de commande de transmission (TCM) timeout défailant |
| P1095 | Module de commande de transmission (TCM) collision défailante |
| P1096 | Module de commande de transmission (TCM) arbitration défailante |
| P1097 | Module de commande de transmission (TCM) priorité défailante |
| P1098 | Module de commande de transmission (TCM) adresse défailante |
| P1099 | Module de commande de transmission (TCM) ID défailant |
| P1100 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P1101 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1102 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P1103 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P1104 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P1105 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P1106 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P1107 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P1108 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1109 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P1110 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1111 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P1112 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P1113 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P1114 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P1115 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P1116 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P1117 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P1118 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P1119 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P1120 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P1121 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P1122 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P1123 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P1124 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P1125 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |

| | |
|-------|--|
| P1126 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P1127 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P1128 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P1129 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P1130 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P1131 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1132 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1133 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P1134 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P1135 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P1136 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P1137 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P1138 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P1139 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P1140 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1141 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1142 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P1143 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P1144 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P1145 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P1146 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P1147 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1148 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P1149 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1150 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1151 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1152 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P1153 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P1154 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P1155 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P1156 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P1157 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P1158 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P1159 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P1160 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P1161 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P1162 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P1163 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1164 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P1165 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1166 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P1167 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P1168 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P1169 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P1170 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P1171 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1172 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P1173 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P1174 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P1175 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P1176 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P1177 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P1178 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P1179 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P1180 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P1181 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P1182 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P1183 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P1184 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P1185 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P1186 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1187 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1188 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |

| | |
|-------|---|
| P1189 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P1190 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1191 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P1192 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1193 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P1194 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P1195 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P1196 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P1197 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P1198 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P1199 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P1200 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P1201 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1202 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P1203 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P1204 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P1205 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P1206 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P1207 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P1208 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P1209 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P1210 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P1211 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P1212 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P1213 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P1214 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1215 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P1216 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1217 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P1218 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P1219 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P1220 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P1221 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P1222 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P1223 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P1224 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P1225 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P1226 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P1227 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P1228 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P1229 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P1230 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P1231 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P1232 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P1233 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P1234 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P1235 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P1236 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P1237 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1238 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1239 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P1240 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P1241 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P1242 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P1243 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P1244 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P1245 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P1246 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1247 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1248 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P1249 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P1250 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P1251 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |

| | |
|--------------|--|
| P1252 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P1253 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1254 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P1255 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1256 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1257 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1258 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P1259 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P1260 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P1261 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P1262 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P1263 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P1264 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P1265 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P1266 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P1267 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P1268 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P1269 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1270 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P1271 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1272 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P1273 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P1274 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P1275 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P1276 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P1277 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1278 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P1279 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P1280 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P1281 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P1282 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P1283 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P1284 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P1285 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P1286 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P1287 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P1288 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P1289 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P1290 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P1291 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P1292 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P1293 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P1294 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P1295 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P1296 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1297 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P1298 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1299 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P1300 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P1301 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P1302 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P1303 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P1304 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P1305 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P1306 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P1307 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1308 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P1309 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P1310 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P1311 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P1312 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P1313 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P1314 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |

| | |
|-------|---|
| P1315 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P1316 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P1317 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P1318 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P1319 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P1320 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1321 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P1322 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1323 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P1324 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P1325 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P1326 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P1327 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P1328 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P1329 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P1330 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P1331 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P1332 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P1333 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P1334 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P1335 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P1336 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P1337 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P1338 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P1339 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P1340 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P1341 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P1342 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P1343 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1344 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1345 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P1346 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P1347 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P1348 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P1349 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P1350 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P1351 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P1352 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1353 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1354 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P1355 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P1356 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P1357 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P1358 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P1359 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1360 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P1361 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1362 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1363 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1364 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P1365 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P1366 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P1367 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P1368 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P1369 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P1370 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P1371 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P1372 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P1373 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P1374 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P1375 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1376 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P1377 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |

| | |
|-------|---|
| P1378 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P1379 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P1380 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P1381 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P1382 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P1383 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1384 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P1385 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P1386 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P1387 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P1388 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P1389 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P1390 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P1391 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P1392 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P1393 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P1394 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P1395 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P1396 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P1397 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P1398 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1399 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1400 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P1401 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P1402 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1403 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P1404 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1405 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P1406 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P1407 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P1408 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P1409 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P1410 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P1411 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P1412 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P1413 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1414 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P1415 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P1416 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P1417 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P1418 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1419 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P1420 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P1421 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P1422 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P1423 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P1424 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P1425 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P1426 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1427 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P1428 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1429 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P1430 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P1431 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P1432 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P1433 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P1434 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P1435 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P1436 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P1437 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P1438 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P1439 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P1440 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |

| | |
|-------|---|
| P1441 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P1442 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P1443 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P1444 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P1445 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P1446 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P1447 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P1448 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P1449 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1450 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1451 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P1452 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P1453 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P1454 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P1455 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P1456 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P1457 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P1458 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1459 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1460 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P1461 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P1462 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P1463 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P1464 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P1465 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1466 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P1467 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1468 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1469 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1470 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P1471 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P1472 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P1473 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P1474 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P1475 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P1476 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P1477 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P1478 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P1479 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P1480 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P1481 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1482 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P1483 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1484 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P1485 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P1486 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P1487 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P1488 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P1489 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1490 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P1491 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P1492 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P1493 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P1494 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P1495 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P1496 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P1497 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P1498 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P1499 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P1500 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P1501 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P1502 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P1503 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |

| | |
|-------|--|
| P1504 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1505 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1506 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P1507 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P1508 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1509 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P1510 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1511 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P1512 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P1513 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P1514 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P1515 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P1516 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P1517 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P1518 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P1519 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1520 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P1521 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P1522 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P1523 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P1524 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1525 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P1526 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P1527 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P1528 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P1529 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P1530 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P1531 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P1532 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1533 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P1534 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1535 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P1536 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P1537 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P1538 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P1539 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P1540 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P1541 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P1542 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P1543 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P1544 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P1545 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P1546 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |
| P1547 | Module de commande de transmission (TCM) phase défaillante |
| P1548 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défaillante |
| P1549 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défaillante |
| P1550 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P1551 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P1552 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P1553 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P1554 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P1555 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1556 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1557 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P1558 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P1559 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P1560 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P1561 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P1562 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P1563 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P1564 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1565 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1566 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |

| | |
|--------------|--|
| P1567 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P1568 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P1569 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P1570 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P1571 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1572 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P1573 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1574 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1575 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1576 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P1577 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P1578 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P1579 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P1580 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P1581 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P1582 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P1583 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P1584 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P1585 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P1586 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P1587 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1588 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P1589 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1590 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P1591 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P1592 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P1593 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P1594 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P1595 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1596 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P1597 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P1598 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P1599 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P1600 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P1601 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P1602 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P1603 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P1604 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P1605 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P1606 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P1607 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P1608 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P1609 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P1610 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P1611 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P1612 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P1613 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P1614 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1615 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P1616 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1617 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P1618 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P1619 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P1620 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P1621 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P1622 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P1623 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P1624 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P1625 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1626 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P1627 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P1628 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P1629 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |

| | |
|--------------|--|
| P1630 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défectueuse |
| P1631 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défectueux |
| P1632 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défectueuse |
| P1633 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défectueuse |
| P1634 | Module de commande de transmission (TCM) version défectueuse |
| P1635 | Module de commande de transmission (TCM) révision défectueuse |
| P1636 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défectueux |
| P1637 | Module de commande de transmission (TCM) statut défectueux |
| P1638 | Module de commande de transmission (TCM) état défectueux |
| P1639 | Module de commande de transmission (TCM) mode défectueux |
| P1640 | Module de commande de transmission (TCM) condition défectueuse |
| P1641 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défectueux |
| P1642 | Module de commande de transmission (TCM) température défectueuse |
| P1643 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défectueuse |
| P1644 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défectueuse |
| P1645 | Module de commande de transmission (TCM) choc défectueux |
| P1646 | Module de commande de transmission (TCM) pression défectueuse |
| P1647 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défectueux |
| P1648 | Module de commande de transmission (TCM) courant défectueux |
| P1649 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défectueuse |
| P1650 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défectueuse |
| P1651 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défectueuse |
| P1652 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défectueuse |
| P1653 | Module de commande de transmission (TCM) phase défectueuse |
| P1654 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défectueuse |
| P1655 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défectueuse |
| P1656 | Module de commande de transmission (TCM) signal défectueux |
| P1657 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défectueux |
| P1658 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défectueuse |
| P1659 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défectueuse |
| P1660 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défectueuse |
| P1661 | Module de commande de transmission (TCM) gain défectueux |
| P1662 | Module de commande de transmission (TCM) offset défectueux |
| P1663 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défectueuse |
| P1664 | Module de commande de transmission (TCM) précision défectueuse |
| P1665 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défectueuse |
| P1666 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défectueuse |
| P1667 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défectueuse |
| P1668 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défectueux |
| P1669 | Module de commande de transmission (TCM) délai défectueux |
| P1670 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défectueuse |
| P1671 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défectueux |
| P1672 | Module de commande de transmission (TCM) plage défectueuse |
| P1673 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défectueuse |
| P1674 | Module de commande de transmission (TCM) span défectueux |
| P1675 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défectueux |
| P1676 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défectueuse |
| P1677 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défectueuse |
| P1678 | Module de commande de transmission (TCM) trim défectueux |
| P1679 | Module de commande de transmission (TCM) offset défectueux |
| P1680 | Module de commande de transmission (TCM) gain défectueux |
| P1681 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défectueuse |
| P1682 | Module de commande de transmission (TCM) table défectueuse |
| P1683 | Module de commande de transmission (TCM) carte défectueuse |
| P1684 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défectueuse |
| P1685 | Module de commande de transmission (TCM) point défectueux |
| P1686 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défectueuse |
| P1687 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défectueux |
| P1688 | Module de commande de transmission (TCM) constante défectueuse |
| P1689 | Module de commande de transmission (TCM) variable défectueuse |
| P1690 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défectueux |
| P1691 | Module de commande de transmission (TCM) logique défectueuse |
| P1692 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défectueuse |

| | |
|--------------|---|
| P1693 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1694 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P1695 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1696 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P1697 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P1698 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P1699 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P1700 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P1701 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1702 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P1703 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P1704 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P1705 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P1706 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P1707 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P1708 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P1709 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P1710 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P1711 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P1712 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P1713 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P1714 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P1715 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P1716 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1717 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1718 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P1719 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P1720 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1721 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P1722 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1723 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P1724 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P1725 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P1726 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P1727 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P1728 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P1729 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P1730 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P1731 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1732 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P1733 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P1734 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P1735 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P1736 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1737 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P1738 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P1739 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P1740 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P1741 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P1742 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P1743 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P1744 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1745 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P1746 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1747 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P1748 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P1749 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P1750 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P1751 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P1752 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P1753 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P1754 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P1755 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |

| | |
|--------------|---|
| P1756 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P1757 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P1758 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P1759 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P1760 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P1761 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P1762 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P1763 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P1764 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P1765 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P1766 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P1767 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1768 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1769 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P1770 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P1771 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P1772 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P1773 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P1774 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P1775 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P1776 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P1777 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P1778 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P1779 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P1780 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P1781 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P1782 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P1783 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P1784 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P1785 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P1786 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P1787 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1788 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P1789 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P1790 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P1791 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P1792 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P1793 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P1794 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P1795 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P1796 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P1797 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P1798 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P1799 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P1800 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P1801 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P1802 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P1803 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P1804 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P1805 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P1806 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P1807 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P1808 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P1809 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P1810 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P1811 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P1812 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P1813 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P1814 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P1815 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P1816 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P1817 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P1818 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |

| | |
|--------------|--|
| P1819 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P1820 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P1821 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P1822 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1823 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1824 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P1825 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P1826 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1827 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P1828 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1829 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P1830 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P1831 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P1832 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P1833 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P1834 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P1835 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P1836 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P1837 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1838 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P1839 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P1840 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P1841 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P1842 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1843 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P1844 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P1845 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P1846 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P1847 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P1848 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P1849 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P1850 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1851 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P1852 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1853 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P1854 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P1855 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P1856 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P1857 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P1858 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P1859 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P1860 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P1861 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P1862 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P1863 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P1864 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |
| P1865 | Module de commande de transmission (TCM) phase défaillante |
| P1866 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défaillante |
| P1867 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défaillante |
| P1868 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P1869 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P1870 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P1871 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P1872 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P1873 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1874 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1875 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P1876 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P1877 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P1878 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P1879 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P1880 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P1881 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |

| | |
|--------------|---|
| P1882 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1883 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1884 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P1885 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P1886 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P1887 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P1888 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P1889 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1890 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P1891 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1892 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1893 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1894 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P1895 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P1896 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P1897 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P1898 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P1899 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P1900 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P1901 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P1902 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P1903 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P1904 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P1905 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1906 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P1907 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1908 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P1909 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P1910 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P1911 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P1912 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P1913 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P1914 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P1915 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P1916 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P1917 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P1918 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P1919 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P1920 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P1921 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P1922 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P1923 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P1924 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P1925 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P1926 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P1927 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P1928 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P1929 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P1930 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P1931 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P1932 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1933 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P1934 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1935 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P1936 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P1937 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P1938 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P1939 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P1940 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P1941 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P1942 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P1943 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1944 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |

| | |
|--------------|--|
| P1945 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P1946 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P1947 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P1948 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P1949 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P1950 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P1951 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P1952 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P1953 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P1954 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P1955 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P1956 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P1957 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P1958 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P1959 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P1960 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P1961 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P1962 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P1963 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P1964 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P1965 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P1966 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P1967 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P1968 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P1969 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P1970 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |
| P1971 | Module de commande de transmission (TCM) phase défaillante |
| P1972 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défaillante |
| P1973 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défaillante |
| P1974 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P1975 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P1976 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P1977 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P1978 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P1979 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1980 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1981 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P1982 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P1983 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P1984 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P1985 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P1986 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P1987 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P1988 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P1989 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P1990 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P1991 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P1992 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P1993 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P1994 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P1995 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P1996 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P1997 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P1998 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P1999 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2000 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P2001 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P2002 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P2003 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P2004 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P2005 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P2006 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P2007 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |

| | |
|-------|---|
| P2008 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P2009 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P2010 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P2011 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2012 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P2013 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2014 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P2015 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P2016 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P2017 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P2018 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P2019 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2020 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P2021 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P2022 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P2023 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P2024 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P2025 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P2026 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P2027 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P2028 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P2029 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P2030 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P2031 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P2032 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P2033 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P2034 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P2035 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P2036 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P2037 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P2038 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2039 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P2040 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2041 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P2042 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P2043 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P2044 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P2045 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P2046 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P2047 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P2048 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P2049 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2050 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P2051 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P2052 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P2053 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P2054 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P2055 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P2056 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P2057 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P2058 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P2059 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P2060 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P2061 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P2062 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2063 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P2064 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2065 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P2066 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P2067 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P2068 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P2069 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P2070 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |

| | |
|-------|--|
| P2071 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P2072 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P2073 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P2074 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P2075 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P2076 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |
| P2077 | Module de commande de transmission (TCM) phase défaillante |
| P2078 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défaillante |
| P2079 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défaillante |
| P2080 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P2081 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P2082 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P2083 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P2084 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P2085 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2086 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2087 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P2088 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P2089 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P2090 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P2091 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P2092 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P2093 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P2094 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2095 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2096 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P2097 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P2098 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P2099 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P2100 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P2101 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2102 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P2103 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2104 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2105 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2106 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P2107 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P2108 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P2109 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P2110 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P2111 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P2112 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P2113 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P2114 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P2115 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P2116 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P2117 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2118 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P2119 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2120 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P2121 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P2122 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P2123 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P2124 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P2125 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2126 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P2127 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P2128 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P2129 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P2130 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P2131 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P2132 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P2133 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |

| | |
|-------|--|
| P2134 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2135 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2136 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2137 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2138 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2139 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2140 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2141 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2142 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2143 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2144 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2145 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2146 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2147 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2148 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2149 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2150 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P2151 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2152 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2153 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P2154 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2155 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2156 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2157 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2158 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2159 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2160 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2161 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2162 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2163 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2164 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2165 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2166 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2167 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2168 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2169 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2170 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2171 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P2172 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P2173 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P2174 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2175 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2176 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2177 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2178 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2179 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2180 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2181 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2182 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2183 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2184 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2185 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2186 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2187 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2188 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2189 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2190 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P2191 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2192 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2193 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P2194 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P2195 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P2196 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |

| | |
|-------|---|
| P2197 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P2198 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P2199 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P2200 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2201 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2202 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P2203 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P2204 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P2205 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P2206 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P2207 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2208 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P2209 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2210 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2211 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2212 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P2213 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P2214 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P2215 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P2216 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P2217 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P2218 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P2219 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P2220 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P2221 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P2222 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P2223 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2224 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P2225 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2226 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P2227 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P2228 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P2229 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P2230 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P2231 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2232 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P2233 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P2234 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P2235 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P2236 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P2237 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P2238 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P2239 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P2240 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2241 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2242 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2243 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2244 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2245 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2246 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2247 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2248 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2249 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2250 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2251 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2252 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2253 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2254 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2255 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2256 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P2257 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2258 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2259 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |

| | |
|-------|---|
| P2260 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2261 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2262 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2263 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2264 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2265 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2266 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2267 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2268 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2269 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2270 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2271 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2272 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2273 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2274 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2275 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2276 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2277 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P2278 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P2279 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P2280 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2281 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2282 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2283 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2284 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2285 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2286 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2287 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2288 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2289 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2290 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2291 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2292 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2293 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2294 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2295 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2296 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P2297 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2298 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2299 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P2300 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P2301 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P2302 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P2303 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P2304 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P2305 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P2306 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2307 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2308 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P2309 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P2310 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P2311 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P2312 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P2313 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2314 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P2315 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2316 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2317 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2318 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P2319 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P2320 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P2321 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P2322 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |

| | |
|-------|---|
| P2323 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P2324 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P2325 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P2326 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P2327 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P2328 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P2329 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2330 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P2331 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2332 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P2333 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P2334 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P2335 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P2336 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P2337 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2338 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P2339 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P2340 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P2341 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P2342 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P2343 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P2344 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P2345 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P2346 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P2347 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P2348 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P2349 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P2350 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P2351 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P2352 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P2353 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P2354 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P2355 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P2356 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2357 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P2358 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2359 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |
| P2360 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P2361 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P2362 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P2363 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P2364 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P2365 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P2366 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P2367 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2368 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P2369 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P2370 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| P2371 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défaillante |
| P2372 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défaillante |
| P2373 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défaillant |
| P2374 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défaillante |
| P2375 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défaillante |
| P2376 | Module de commande de transmission (TCM) version défaillante |
| P2377 | Module de commande de transmission (TCM) révision défaillante |
| P2378 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défaillant |
| P2379 | Module de commande de transmission (TCM) statut défaillant |
| P2380 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2381 | Module de commande de transmission (TCM) mode défaillant |
| P2382 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2383 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P2384 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P2385 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |

| | |
|-------|---|
| P2386 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2387 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2388 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2389 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2390 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2391 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2392 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2393 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2394 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2395 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2396 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2397 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2398 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2399 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2400 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2401 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2402 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P2403 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2404 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2405 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P2406 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P2407 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P2408 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P2409 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P2410 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P2411 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P2412 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2413 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2414 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P2415 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P2416 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P2417 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P2418 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P2419 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2420 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P2421 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2422 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2423 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2424 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P2425 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P2426 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P2427 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P2428 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P2429 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P2430 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P2431 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P2432 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P2433 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P2434 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P2435 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2436 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P2437 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2438 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P2439 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P2440 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P2441 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P2442 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P2443 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2444 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P2445 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P2446 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P2447 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P2448 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |

| | |
|-------|--|
| P2449 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P2450 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P2451 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P2452 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2453 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2454 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2455 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2456 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2457 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2458 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2459 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2460 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2461 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2462 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2463 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2464 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2465 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2466 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2467 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2468 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P2469 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2470 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2471 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P2472 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2473 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2474 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2475 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2476 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2477 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2478 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2479 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2480 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2481 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2482 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2483 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2484 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2485 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2486 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2487 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2488 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2489 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P2490 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P2491 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P2492 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2493 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2494 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2495 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2496 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2497 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2498 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2499 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2500 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2501 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2502 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2503 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2504 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2505 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2506 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2507 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2508 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P2509 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2510 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2511 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |

| | |
|-------|---|
| P2512 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P2513 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P2514 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P2515 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P2516 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P2517 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P2518 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2519 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2520 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P2521 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P2522 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P2523 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P2524 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P2525 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2526 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P2527 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2528 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2529 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2530 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P2531 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |
| P2532 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P2533 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P2534 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P2535 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P2536 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P2537 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P2538 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P2539 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P2540 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P2541 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2542 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P2543 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2544 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P2545 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P2546 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P2547 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P2548 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P2549 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2550 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P2551 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P2552 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P2553 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P2554 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P2555 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P2556 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P2557 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P2558 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2559 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2560 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2561 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2562 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2563 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2564 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2565 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2566 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2567 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2568 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2569 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2570 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2571 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2572 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2573 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2574 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |

| | |
|-------|---|
| P2575 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2576 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2577 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P2578 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2579 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2580 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2581 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2582 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2583 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2584 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2585 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2586 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2587 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2588 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2589 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2590 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2591 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2592 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2593 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2594 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2595 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P2596 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P2597 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P2598 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2599 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2600 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2601 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2602 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2603 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2604 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2605 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2606 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2607 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2608 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2609 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2610 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2611 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2612 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2613 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2614 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |
| P2615 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2616 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2617 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défailante |
| P2618 | Module de commande de transmission (TCM) précision défailante |
| P2619 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défailante |
| P2620 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défailante |
| P2621 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défailante |
| P2622 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défailant |
| P2623 | Module de commande de transmission (TCM) délai défailant |
| P2624 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2625 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2626 | Module de commande de transmission (TCM) plage défailante |
| P2627 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défailante |
| P2628 | Module de commande de transmission (TCM) span défailant |
| P2629 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défailant |
| P2630 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défailante |
| P2631 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2632 | Module de commande de transmission (TCM) trim défailant |
| P2633 | Module de commande de transmission (TCM) offset défailant |
| P2634 | Module de commande de transmission (TCM) gain défailant |
| P2635 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2636 | Module de commande de transmission (TCM) table défailante |
| P2637 | Module de commande de transmission (TCM) carte défailante |

| | |
|-------|--|
| P2638 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défailante |
| P2639 | Module de commande de transmission (TCM) point défailant |
| P2640 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défailante |
| P2641 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défailant |
| P2642 | Module de commande de transmission (TCM) constante défailante |
| P2643 | Module de commande de transmission (TCM) variable défailante |
| P2644 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défailant |
| P2645 | Module de commande de transmission (TCM) logique défailante |
| P2646 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défailante |
| P2647 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2648 | Module de commande de transmission (TCM) transition défailante |
| P2649 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2650 | Module de commande de transmission (TCM) règle défailante |
| P2651 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défailante |
| P2652 | Module de commande de transmission (TCM) plan défailant |
| P2653 | Module de commande de transmission (TCM) programme défailant |
| P2654 | Module de commande de transmission (TCM) routine défailante |
| P2655 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défailante |
| P2656 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défailante |
| P2657 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défailante |
| P2658 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P2659 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P2660 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P2661 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P2662 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P2663 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P2664 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2665 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2666 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2667 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2668 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2669 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2670 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2671 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2672 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2673 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2674 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2675 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2676 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2677 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2678 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2679 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2680 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P2681 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2682 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2683 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P2684 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2685 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2686 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2687 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2688 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2689 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2690 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2691 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2692 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2693 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2694 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2695 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2696 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2697 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2698 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2699 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2700 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |

| | |
|-------|--|
| P2701 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défaillant |
| P2702 | Module de commande de transmission (TCM) température défaillante |
| P2703 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défaillante |
| P2704 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défaillante |
| P2705 | Module de commande de transmission (TCM) choc défaillant |
| P2706 | Module de commande de transmission (TCM) pression défaillante |
| P2707 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défaillant |
| P2708 | Module de commande de transmission (TCM) courant défaillant |
| P2709 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défaillante |
| P2710 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défaillante |
| P2711 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défaillante |
| P2712 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défaillante |
| P2713 | Module de commande de transmission (TCM) phase défaillante |
| P2714 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défaillante |
| P2715 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défaillante |
| P2716 | Module de commande de transmission (TCM) signal défaillant |
| P2717 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défaillant |
| P2718 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défaillante |
| P2719 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défaillante |
| P2720 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défaillante |
| P2721 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2722 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2723 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P2724 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P2725 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P2726 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P2727 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P2728 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P2729 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P2730 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2731 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2732 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P2733 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P2734 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P2735 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P2736 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P2737 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2738 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P2739 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2740 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2741 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2742 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P2743 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P2744 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P2745 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P2746 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P2747 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P2748 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P2749 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P2750 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P2751 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P2752 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P2753 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2754 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P2755 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2756 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P2757 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P2758 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P2759 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P2760 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P2761 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2762 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P2763 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |

| | |
|-------|--|
| P2764 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défailante |
| P2765 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défailant |
| P2766 | Module de commande de transmission (TCM) commande défailante |
| P2767 | Module de commande de transmission (TCM) activation défailante |
| P2768 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défailante |
| P2769 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défailante |
| P2770 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défailante |
| P2771 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défailant |
| P2772 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défailante |
| P2773 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défailant |
| P2774 | Module de commande de transmission (TCM) PID défailant |
| P2775 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défailant |
| P2776 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défailant |
| P2777 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défailant |
| P2778 | Module de commande de transmission (TCM) limite défailante |
| P2779 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défailante |
| P2780 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défailante |
| P2781 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défailant |
| P2782 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défailant |
| P2783 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défailante |
| P2784 | Module de commande de transmission (TCM) marge défailante |
| P2785 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défailante |
| P2786 | Module de commande de transmission (TCM) protection défailante |
| P2787 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défailant |
| P2788 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défailante |
| P2789 | Module de commande de transmission (TCM) test défailant |
| P2790 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défailante |
| P2791 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défailante |
| P2792 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défailante |
| P2793 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défailant |
| P2794 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défailante |
| P2795 | Module de commande de transmission (TCM) initialisation défailante |
| P2796 | Module de commande de transmission (TCM) configuration défailante |
| P2797 | Module de commande de transmission (TCM) paramétrage défailant |
| P2798 | Module de commande de transmission (TCM) programmation défailante |
| P2799 | Module de commande de transmission (TCM) mise à jour défailante |
| P2800 | Module de commande de transmission (TCM) version défailante |
| P2801 | Module de commande de transmission (TCM) révision défailante |
| P2802 | Module de commande de transmission (TCM) niveau défailant |
| P2803 | Module de commande de transmission (TCM) statut défailant |
| P2804 | Module de commande de transmission (TCM) état défailant |
| P2805 | Module de commande de transmission (TCM) mode défailant |
| P2806 | Module de commande de transmission (TCM) condition défailante |
| P2807 | Module de commande de transmission (TCM) environnement défailant |
| P2808 | Module de commande de transmission (TCM) température défailante |
| P2809 | Module de commande de transmission (TCM) humidité défailante |
| P2810 | Module de commande de transmission (TCM) vibration défailante |
| P2811 | Module de commande de transmission (TCM) choc défailant |
| P2812 | Module de commande de transmission (TCM) pression défailante |
| P2813 | Module de commande de transmission (TCM) voltage défailant |
| P2814 | Module de commande de transmission (TCM) courant défailant |
| P2815 | Module de commande de transmission (TCM) résistance défailante |
| P2816 | Module de commande de transmission (TCM) capacité défailante |
| P2817 | Module de commande de transmission (TCM) inductance défailante |
| P2818 | Module de commande de transmission (TCM) fréquence défailante |
| P2819 | Module de commande de transmission (TCM) phase défailante |
| P2820 | Module de commande de transmission (TCM) amplitude défailante |
| P2821 | Module de commande de transmission (TCM) forme d'onde défailante |
| P2822 | Module de commande de transmission (TCM) signal défailant |
| P2823 | Module de commande de transmission (TCM) bruit défailant |
| P2824 | Module de commande de transmission (TCM) interférence défailante |
| P2825 | Module de commande de transmission (TCM) distorsion défailante |
| P2826 | Module de commande de transmission (TCM) atténuation défailante |

| | |
|-------|--|
| P2827 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2828 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2829 | Module de commande de transmission (TCM) linéarité défaillante |
| P2830 | Module de commande de transmission (TCM) précision défaillante |
| P2831 | Module de commande de transmission (TCM) résolution défaillante |
| P2832 | Module de commande de transmission (TCM) sensibilité défaillante |
| P2833 | Module de commande de transmission (TCM) réponse défaillante |
| P2834 | Module de commande de transmission (TCM) temps de réponse défaillant |
| P2835 | Module de commande de transmission (TCM) délai défaillant |
| P2836 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2837 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2838 | Module de commande de transmission (TCM) plage défaillante |
| P2839 | Module de commande de transmission (TCM) étendue défaillante |
| P2840 | Module de commande de transmission (TCM) span défaillant |
| P2841 | Module de commande de transmission (TCM) zéro défaillant |
| P2842 | Module de commande de transmission (TCM) pleine échelle défaillante |
| P2843 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2844 | Module de commande de transmission (TCM) trim défaillant |
| P2845 | Module de commande de transmission (TCM) offset défaillant |
| P2846 | Module de commande de transmission (TCM) gain défaillant |
| P2847 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2848 | Module de commande de transmission (TCM) table défaillante |
| P2849 | Module de commande de transmission (TCM) carte défaillante |
| P2850 | Module de commande de transmission (TCM) courbe défaillante |
| P2851 | Module de commande de transmission (TCM) point défaillant |
| P2852 | Module de commande de transmission (TCM) valeur défaillante |
| P2853 | Module de commande de transmission (TCM) paramètre défaillant |
| P2854 | Module de commande de transmission (TCM) constante défaillante |
| P2855 | Module de commande de transmission (TCM) variable défaillante |
| P2856 | Module de commande de transmission (TCM) algorithme défaillant |
| P2857 | Module de commande de transmission (TCM) logique défaillante |
| P2858 | Module de commande de transmission (TCM) séquence défaillante |
| P2859 | Module de commande de transmission (TCM) état défaillant |
| P2860 | Module de commande de transmission (TCM) transition défaillante |
| P2861 | Module de commande de transmission (TCM) condition défaillante |
| P2862 | Module de commande de transmission (TCM) règle défaillante |
| P2863 | Module de commande de transmission (TCM) stratégie défaillante |
| P2864 | Module de commande de transmission (TCM) plan défaillant |
| P2865 | Module de commande de transmission (TCM) programme défaillant |
| P2866 | Module de commande de transmission (TCM) routine défaillante |
| P2867 | Module de commande de transmission (TCM) fonction défaillante |
| P2868 | Module de commande de transmission (TCM) sous-routine défaillante |
| P2869 | Module de commande de transmission (TCM) interruption défaillante |
| P2870 | Module de commande de transmission (TCM) gestion défaillante |
| P2871 | Module de commande de transmission (TCM) contrôle défaillant |
| P2872 | Module de commande de transmission (TCM) commande défaillante |
| P2873 | Module de commande de transmission (TCM) activation défaillante |
| P2874 | Module de commande de transmission (TCM) désactivation défaillante |
| P2875 | Module de commande de transmission (TCM) modulation défaillante |
| P2876 | Module de commande de transmission (TCM) régulation défaillante |
| P2877 | Module de commande de transmission (TCM) asservissement défaillant |
| P2878 | Module de commande de transmission (TCM) rétroaction défaillante |
| P2879 | Module de commande de transmission (TCM) feedforward défaillant |
| P2880 | Module de commande de transmission (TCM) PID défaillant |
| P2881 | Module de commande de transmission (TCM) proportionnel défaillant |
| P2882 | Module de commande de transmission (TCM) intégral défaillant |
| P2883 | Module de commande de transmission (TCM) dérivé défaillant |
| P2884 | Module de commande de transmission (TCM) limite défaillante |
| P2885 | Module de commande de transmission (TCM) saturation défaillante |
| P2886 | Module de commande de transmission (TCM) hystérésis défaillante |
| P2887 | Module de commande de transmission (TCM) deadband défaillant |
| P2888 | Module de commande de transmission (TCM) seuil défaillant |
| P2889 | Module de commande de transmission (TCM) tolérance défaillante |

Traceur-gps-OBd-codes DTC

| | |
|--------------|---|
| P2890 | Module de commande de transmission (TCM) marge défaillante |
| P2891 | Module de commande de transmission (TCM) sécurité défaillante |
| P2892 | Module de commande de transmission (TCM) protection défaillante |
| P2893 | Module de commande de transmission (TCM) diagnostic défaillant |
| P2894 | Module de commande de transmission (TCM) surveillance défaillante |
| P2895 | Module de commande de transmission (TCM) test défaillant |
| P2896 | Module de commande de transmission (TCM) vérification défaillante |
| P2897 | Module de commande de transmission (TCM) calibration défaillante |
| P2898 | Module de commande de transmission (TCM) adaptation défaillante |
| P2899 | Module de commande de transmission (TCM) apprentissage défaillant |
| P2900 | Module de commande de transmission (TCM) mémorisation défaillante |
| | |
| | |