



GEOLOCALISATION DE VEHICULES

MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE

Modèle **FMC800** / **FMM800** / **FMC003** (OBD)



Compatible avec le réseau GSM 4G

Éléments fournis

Votre balise de géolocalisation de véhicule est fournie avec :

- une carte SIM multi-opérateurs pré-installée à l'intérieur du boîtier.

Emplacement dans le véhicule



Votre balise est équipée d'un connecteur qui permet de la brancher directement sur la prise OBD de votre véhicule.

Pour connaître l'emplacement de la prise OBD suivant votre modèle de véhicule :
<https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php>
Vous avez juste à connecter votre balise sur la prise.

⚠ Attention la balise n'est pas étanche à l'eau elle doit donc être installée dans l'habitacle du véhicule.

Exemple d'emplacement sur un Renault trafic



Câble d'extension (en option)

Si la balise gêne le remontage d'un éventuel cache vous pouvez utiliser un câble d'extension (fourni en option) qui permet de déporter la balise jusqu'à une distance de 30cm.



Ci-dessous un exemple de configuration où le câble d'extension est nécessaire afin de pouvoir refermer l'accoudoir une fois la balise installée.





GEOLOCALISATION DE VEHICULES

MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE

Modèle **FMC800** / **FMM800** / **FMC003** (OBD)

Fonctionnement

Dès lors que la balise est connectée à la prise OBD du véhicule les leds vertes situées sur le bord du boîtier vont s'activer et permettent de s'assurer du bon fonctionnement de la balise.

Status : la led clignote **1 fois par seconde** en fonctionnement normal.

Navigate : la led clignote **1 fois par seconde** lorsque le GPS arrive à se géolocaliser.

⇒ Vous pouvez ensuite vous rendre sur votre compte web pour consulter les positions émises. Les données pour vous connecter vous ont été transmises par email lors de votre achat.


Portail web de géolocalisation

L'adresse de connexion ainsi que vos identifiants (login et mot de passe) vous ont été fournis par email.

Une fois connecté au portail sur un ordinateur, à gauche vous avez la liste de vos balises. Cliquez sur le numéro IMEI de votre balise. Une petite fenêtre s'ouvre vous pouvez alors indiquer le nom du véhicule par exemple le numéro d'immatriculation et/ou le nom du conducteur.

Prise OBD femelle (en option)

Dans le cas où vous ne souhaitez pas brancher directement votre balise sur la prise OBD du véhicule, nous fournissons également (en option) une prise OBD femelle associée à deux câbles qui permettent d'installer le cas échéant la balise par câblage.



Le fil **rouge** doit être relié au +12 volts permanent.

Le fil **noir** à la masse.

Bonne géolocalisation !